

Wo findet man die Pin-Belegung für die Schaltpunkte?

Sie stehen im Datenblatt und der Betriebsanleitung