

**À partir de quelle tension d'alimentation la sortie de signal 0-10 V fonctionne-t-elle correctement dans le cas des transmetteurs ?**

En règle générale, à partir de ab 13 V CC.