

Les contrôleurs de flux peuvent-ils être montés dans n'importe quelle direction ou faut-il veiller au sens d'écoulement ?

Les contrôleurs de flux ne peuvent être montés que dans un sens d'écoulement. Voir la flèche du sens d'écoulement sur l'appareil. Les recommandations pour l'installation du guide d'utilisation doivent être respectées.