Können Strömungswächter beliebig eingebaut werden oder muss man auf die Durchflussrichtung achten?

Die Strömungswächter können nur in einer Durchflussrichtung eingebaut werden. Siehe Strömungspfeil auf dem Gerät. Es sind unbedingt die Einbauempfehlungen aus der Betriebsanleitung zu beachten.