

Kann man Schalter kalibrieren?

Ja, aber nur Schalter die in Kombination mit einem Analogausgang oder einer Anzeige geliefert werden,
z.B. BPS3000