

Können sich die Schaltpunkteinstellungen bei den Druckschalter auf dem Transport verändern?

Ja, aus diesem Grund empfehlen wir generell nach Inbetriebnahme eine Überprüfung der Schaltpunkte.