

## **Was bedeutet Nenntemperatur?**

Darunter ist die maximale Betriebstemperatur zu verstehen.