

Was bedeutet Nenntemperatur?

Darunter ist die maximale Betriebstemperatur zu verstehen.