

Welche Niveaumessgeräte kann Barksdale mit einem analogen Ausgang liefern?

- USE3000/3200/6000/6200
- BNA mit XT-R12
- BLS3000
- BLP1