

## **Les réglages des points de commutation des pressostats peuvent-ils être modifiés lors du transport ?**

Oui, c'est pourquoi nous recommandons de toujours vérifier les points de commutation après la mise en service.